



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПОВЕРХНОСТЬ ОХЛАЖДАЕМАЯ
(встраиваемая)**



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Поверхность охлаждаемая встраиваемая среднетемпературная типа ПОВ-046(206)/С, ПОВ-046(207)/Н, ПОВ-046(207)/К предназначена для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи порционных холодных закусок и охлажденных продуктов напитков и блюд, в посуде, таре, на подставках. Используется на предприятиях общественного питания в составе технологических линий раздачи или как самостоятельное изделие. Эксплуатация поверхности охлаждаемой допускается при температуре окружающего воздуха от 0 до 25° С, относительной влажности от 40 до 70%.

В конструкцию изделия могут быть внесены изменения, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики, без уведомления или обновления настоящего руководства.

Поверхности охлаждаемые типа ПОВ-046(206)/С, ПОВ-046(207)/Н, ПОВ-046(207)/К имеют декларацию о соответствии Евразийского Экономического Союза № ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ27.В.08461/20 Срок действия с 21.04.2020 по 20.04.2025

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблицах 1, 1.1.

Таблица № 1.

Нпп	Характеристики	Нормы					
		ПОВ-046/С	ПОВ-076/С	ПОВ-106/С	ПОВ-146/С	ПОВ-176/С	ПОВ-206/С
1	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,15	0,17	0,18		0,20	
2	Поддерживаемая температура, °С	0...+4					
3	Напряжение, В	220В/50Гц					
4	Род тока	однофазный переменный					
5	Хладагент	R404а;					
6	Материал	нерж. сталь;					
7	Габаритные размеры, мм						
	- длина	435	760	1085	1410	1735	2060
	- ширина	640					
	- высота	392					
8	Размер встройки, мм						
	- длина	413	738	1063	1388	1713	2038
	- ширина	618					
9	Масса, кг, не более	13	22	32	42	51	60
10	Объем, куб. м, не более	0,19	0,32	0,46	0,59	0,72	0,86

Таблица № 1.1.

Nпп	Характеристики	Нормы												
		ПОВ-066(7)/Н(К)	ПОВ-076(7)/Н(К)	ПОВ-086(7)/Н(К)	ПОВ-096(7)/Н(К)	ПОВ-106(7)/Н(К)	ПОВ-116(7)/Н(К)	ПОВ-126(7)/Н(К)	ПОВ-136(7)/Н(К)	ПОВ-146(7)/Н(К)	ПОВ-156(7)/Н(К)	ПОВ-166(7)/Н(К)	ПОВ-176(7)/Н(К)	ПОВ-186(7)/Н(К)
1	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
2	Поддерживаемая температура НА ПОВЕРХНОСТИ, °С	0...+4°С												
3	Напряжение, В	220В/50Гц												
4	Род тока	однофазный переменный												
5	Материал	/Н - нерж. сталь; /К - кварцевый агломерат, нерж.сталь												
6	Габаритные размеры, мм													
	- длина	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
	- ширина	600/700												
	-высота	/Н – 392, /К – 452												
7	Размер встройки (врезки), мм													
	- длина	Для моделей /Н: -22 мм от длины изделия Для моделей /К: -34 мм от длины изделия												
	- ширина	Для моделей /Н: -22 мм от ширины изделия Для моделей /К: -94 мм от ширины изделия												
8	Хладагент	R404a;												
9	Масса, кг, не более для моделей /Н глубина 600 мм	12	14	16	18	20	21	23	25	27	29	31	33	35
	Масса, кг, не более для моделей /Н глубина 700 мм	14	16	18	20	23	25	27	30	32	34	36	39	41
	Масса, кг, не более для моделей /К глубина 600 мм	29	34	39	44	50	54	59	64	69	74	79	84	89
	Масса, кг, не более для моделей /К глубина 700 мм	33	39	45	51	57	63	69	75	80	85	90	96	102
10	Объем, куб. м, не более	0,1	0,15	0,2	0,2	0,21	0,23	0,25	0,27	0,3	0,32	0,34	0,36	0,4

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица № 2.

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
		ПОВ
1.	Поверхность охлаждаемая встраиваемая	1
2.	Полка верхняя (по желанию Заказчика)	0
3.	Паспорт	1
4.	Гарантийный талон	1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Поверхность охлаждаемая встраиваемая состоит из: столешницы, сварной рамки закрепленной к столешнице, и холодильного агрегата. Столешница может быть выполнена из нержавеющей стали или из искусственного камня. Охлаждение производится по всей площади столешницы медными трубками. Дополнительно поверхность может быть снабжена полкой для раздачи пищи или стеклянным экраном. Максимальная нагрузка на полку для раздачи пищи – 15 кг. По периметру поверхности расположен бортик (а на поверхности из искусственного камня - желоб) для предотвращения стока конденсата.

Оттайка(разморозка) испарителя осуществляется автоматически методом периодического кратковременного отключения компрессора микропроцессором.

Для подключения к сети питания поверхность охлаждаемая имеет провод длиной 1,5-2 м с вилкой на конце с заземляющим контактом.

На панели управления расположены:

- кнопка для включения компрессорно-конденсаторного агрегата;
- микропроцессор (ссылка на инструкцию для пользователя Elliwell IW 902/961, 964)
http://www.mosinv.ru/Documentation/EWplus/EW%20plus%20902-961-971-974_RU.pdf
Сайт www.mosinv.ru

Холодильная установка поверхности охлаждаемой представляет собой заполненную хладагентом замкнутую герметичную систему, состоящую из:

- компрессорно-конденсаторного агрегата;
- медного змеевика;
- фильтра-осушителя;
- капиллярной трубки.

Для слива конденсата в поверхности предусмотрено сливное отверстие,

через которое вода попадает в дренажную трубку и отводится в канализацию или специальную емкость (лоток) для сбора и слива конденсата.

Для управления используется электронный блок (микропроцессор) с датчиком температуры. Микропроцессор предназначен для поддержания заданной температуры на охлаждаемой поверхности. При достижении заданной температуры микропроцессор отключает электродвигатель компрессора, при повышении температуры выше установленной — включает его.

В микропроцессоре заводом – изготовителем установлена программа автоматической оттайки холодильной системы. Подробно с устройством и принципом работы микропроцессора можно ознакомиться в прилагаемом руководстве по эксплуатации от завода-изготовителя.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К обслуживанию поверхности охлаждаемой допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации и технике безопасности при работах с холодильными установками.

При работе с поверхностью охлаждаемой необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- подключать поверхность охлаждаемую только к заземленной сети питания;
- санитарную обработку производить только при отключении поверхности охлаждаемой от сети питания;
- периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего устройства;
- при обнаружении неисправностей вызывать представителей сервисной службы;
- при обнаружении значительной утечки фреона немедленно отключить поверхность, включить вентиляцию или открыть окна и двери для проветривания помещения;
- включать поверхность охлаждаемую только после устранения неисправностей.

Не допускается использование поверхности охлаждаемой в пожароопасных и взрывоопасных зонах.

Внимание! Для очистки наружной части поверхности охлаждаемой и чаши не допускается применять водяную струю.

Внимание! При повышенной влажности и температуре возможно запотевание надстройки охлаждаемой поверхности - это не является заводским браком! На поверхности охлаждаемой возможно нарастание «ледяной шубы».

Образование "шубы" - это следствие физических свойств влаги, присутствующей в воздухе, при контакте с охлаждаемой поверхностью, которая настроена на низкую температуру, влага кристаллизуется - образуя "шубу".

«Шуба», образуемая на поверхности, оттаивает при отключении микропроцессора (время оттайки можно настроить), и влага убирается механически.

Если настроить температуру поверхности на более высокую, это приведет к сбору конденсата в виде воды на поверхности, которую также будет необходимо убирать персоналу.

При образовании «шубы» возможно примерзание тары (посуды) к поверхности, это не является заводским дефектом.

Категорически запрещается:

- производить чистку и устранять неисправности на подключенной к сети питания и работающей поверхности охлаждаемой;
- соскребать механическим способом «ледяную шубу» с поверхности;
- воздействовать на «шубу» горячей водой или воздухом (оттаивание «шубы» должно происходить только естественным способом, после отключения изделия от сети).

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ ПОВЕРХНОСТИ ОХЛАЖДАЕМОЙ

Климатические условия эксплуатации изделия.

Для обеспечения требуемых условий эксплуатации оборудования (см. п.1 настоящего паспорта) необходимо:

- Контролировать функционирование систем вентиляции, кондиционирования и отопления помещения.
- Исключить влияние на оборудование источников излучения тепла, таких как: солнечные лучи, воздухопроводы теплого воздуха, отопительные батареи, тепловое оборудование для подогрева и приготовления пищи и т.п.
- Не допускать эксплуатацию оборудования в зоне действия воздушных потоков (сквозняков) со скоростью более 0,2 м/с.

Если вышеуказанные условия не будут строго соблюдены, эксплуатационные характеристики изделия могут ухудшиться; при этом возможно повышение расхода электроэнергии.

Монтаж и установка:

Внимание! Необходимо соблюдать осторожность, привлекать только квалифицированный персонал, использовать специализированную погрузочно-разгрузочную технику при погрузке, разгрузке, перемещении, монтаже оборудования, включающего в себя каменные столешницы, поверхности, стеклянные и другие хрупкие элементы конструкции.

Распаковка, установка и испытание поверхности охлаждаемой должны производиться специалистами по монтажу и ремонту торгового технологического оборудования.

Установку поверхности охлаждаемой проводите в следующем порядке:

- Перед установкой поверхности на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку с её поверхности (если таковая имеется). Для этого рекомендуется применить моющее средство, предназначенное для Cr/Ni стали, а очищенную поверхность вытереть сухой тряпкой. Необходимо следить за тем, чтобы поверхность была установлена в горизонтальном положении.
- Рекомендуем размещать поверхность в столешнице с размерами, приведёнными в таблице 1. Вырез в столешнице для встраиваемых модулей при установке на тумбу должен располагаться симметрично внутренним поверхностям тумбы. Толщина столешницы 30-50 мм.
- Необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия для проветривания конденсатора холодильного агрегата со стороны передней и задней части холодильного агрегата.

Внимание: строго запрещается эксплуатация холодильного оборудования без вентиляционных отверстий для проветривания конденсатора холодильного агрегата!

В зависимости от степени загрязнения конденсатора холодильного агрегата (но не реже одного раза в 3 месяца) необходимо прочищать его щеткой или специальным оборудованием!

- Подключение поверхности охлаждаемой к электросети должно быть выполнено согласно действующим нормативам по электробезопасности и только специалистами специализированной службы, имеющими допуск для работы с электроприборами. Подключение к электросети производится с учетом маркировок на табличке с надписями.
- Монтаж и подключение поверхности охлаждаемой должны быть произведены так, чтобы исключить возможность доступа к токопроводящим частям без применения инструментов.
- Подключать поверхность охлаждаемую к электросети можно только в

стационарные электрические розетки с заземляющим контактом, без применения удлинителей. Запрещается подсоединять какой-либо другой прибор к электрической розетке, к которой подключено изделие.

- Плавкие предохранители для постоянной электропроводки должны соответствовать мощности поверхности, указанной в таблице 1

Номинальное поперечное сечение кабелей питания, подведенных к поверхности, должно соответствовать ее мощности.

Сдача в эксплуатацию смонтированного оборудования оформляется по установленной форме.

Внимание: настройка электронного процессора холодильного оборудования должна производиться специалистами соответствующего уровня сервисной службы. Запрещается самостоятельная настройка или перепрограммирование электронного процессора холодильного оборудования рабочим персоналом!!

Подготовка к работе:

- Включить поверхность охлаждаемую в сеть с помощью кнопки включения.
- Разместить демонстрируемые продукты питания и напитки на поверхность после того, как на ней установится заданная температура.

Ответственность за соблюдение норм хранения продуктов лежит на пользователе изделия!

- После окончания работы отключить поверхность от сети питания кнопкой включения.
- Освободить поверхность от продуктов питания и напитков, произвести уборку поверхности влажной тряпкой, а затем сухой.

Категорически запрещается: мыть поверхность струёй воды.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт поверхности охлаждаемой проводят сервисные службы.

Техническое обслуживание и ремонт поверхности осуществляется по следующей структуре ремонтного цикла:

5 ТО: — ТР

где: ТО — техническое обслуживание,

ТР — технический ремонт.

ТО проводится 1 раз в 2 месяца, ТР проводится 1 раз в год.

При техническом обслуживании необходимо провести следующие работы:

- выявить неисправности поверхности охлаждаемой опросом обслуживающего персонала;
- подтянуть при необходимости контактные соединения токоведущих частей поверхности. При этом отключить поверхность от электросети, вынуть штепсельную вилку из розетки;
- проверить герметичность холодильной установки;
- осмотреть места пайки трубопроводов;
- проверить давление фреона в холодильной системе, в случае недостатка фреона произвести дозаправку.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица № 3

Неисправность	Вероятная причина	Методы устранения
При включении не горит кнопка включения, не включается процессор.	Отсутствует напряжение в сети.	Проверить напряжение в сети
Повышенный шум в агрегатном отсеке и вибрация	Неисправность холодильной установки.	Вызвать сервисную службу.
Не набирает заданную температуру	Утечка фреона.	Вызвать сервисную службу.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Поверхность охлаждаемая встраиваемая модели ПОВ-046(206)/С, ПОВ-046(207)/Н, ПОВ-046(207)/К (нужное подчеркнуть), номер _____, соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 и признана годной для эксплуатации.

Тип и номер холодильного агрегата _____

Дата выпуска _____

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Поверхность охлаждаемая встраиваемая модели ПОВ-046(206)/С, ПОВ-046(207)/Н, ПОВ-046(207)/К (нужное подчеркнуть) заводской номер _____ подвергнута на ООО «ГастроЛюкс» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.78

Дата консервации _____

Консервацию произвел _____

(подпись)

Изделие после консервации принял _____

(подпись)

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Поверхность охлаждаемая встраиваемая модели ПОВ-046(206)/С, ПОВ-046(207)/Н, ПОВ-046(207)/К (нужное подчеркнуть), упакована ООО «ГастроЛюкс» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

(подпись)

Упаковку произвел _____

(подпись)

Изделие после упаковки принял _____

(подпись)

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии составляет 1 год со дня продажи.

Ограниченные гарантийные обязательства (6 месяцев) распространяются на покупные комплектующие (микропроцессор, холодильный агрегат и т.д.) и соответствуют гарантийным срокам предприятий-изготовителей.

ООО «Гастролюкс» гарантирует отсутствие дефектов в использованных материалах и в изготовленном им оборудовании в течение гарантийного срока службы при условии соблюдения покупателем всех положений и правил, изложенных выше.

Условия предоставления гарантии:

- Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом гарантийного талона
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, на завод-изготовитель осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет. Оборудование принимается только в чистом виде.
- Бесплатный гарантийный ремонт предоставляется только в сервисном центре завода-изготовителя. В других случаях оплачивается вызов специалиста и почасовая работа мастера.
- Гарантийный ремонт на объекте Заказчика производится ТОЛЬКО при предоставлении нормальных условий для работы специалиста: доступ к оборудованию, подлежащему гарантийному ремонту (не менее 1,5 по периметру); оборудование должно быть в чистом виде.
- Гарантия на оборудование предоставляется только при условии заключения договора на сервисное обслуживание специализированной организацией или частным мастером, имеющим специальное образование, лицензию, разрешение или допуск к ведению такого вида работ. Сервисное обслуживание каждой единицы оборудования должно производиться не менее одного раза в месяц.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации, а также на повреждения комплектующих и принадлежностей: насадки, фильтры, сетки, мешки, крышки, ножи, диффузионные кольца, спирали, венчики, терки, диски, тарелки, трубки, шланги, щетки, резиновые уплотнители, сетевые шнуры, тэны, пластиковые детали, соединительные и фиксирующие элементы, лампы накаливания, флуоресцентные лампы, стекла, покраску.
- Гарантийные обязательства на покупные комплектующие (конфорки,

пакетные переключатели и т.п.) выполняются при условии возврата поврежденных комплектующих.

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне.
- Наличие явных или скрытых механических или иных повреждений оборудования, вызванных нарушением условий транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения или эксплуатации оборудования.
- Выявленное в процессе ремонта несоответствие правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
- Повреждение заводских контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов и жидкостей, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и инструкции по эксплуатации.
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
- Установка и запуск оборудования неквалифицированным персоналом в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации на оборудование.
- Выход оборудования из строя в связи с неконтролируемым воздействием высоких температур.
- Выход оборудования из строя из-за несвоевременного проведения регламентных работ и технического обслуживания оборудования, либо обслуживания несертифицированной компанией.
- Самовольный неквалифицированный ремонт либо ремонт третьими лицами.
- Перепад или нестабильное напряжение в месте установки и работы оборудования

Продавец не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или иной ущерб, возникшие в результате выхода из строя приобретенного оборудования.

Продавец не принимает претензий к техническим или технологическим параметрам оборудования, если последние регламентируются и соответствуют параметрам завода-изготовителя.

Настоящим покупатель ознакомлен с тем, что данное оборудование не является бытовым и предназначено для профессионального использования.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОКУПКЕ ТРЕБУЙТЕ: ПРОВЕРКУ КОМПЛЕКТНОСТИ, РАБОТОСПОСОБНОСТИ, НАЛИЧИЕ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И НАЛИЧИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Во избежание недоразумений убедительно **просим Вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации изделия**, условия гарантийных обязательств, а также проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей Продавца, подписи Покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Номер гарантийного талона должен совпадать с номером расходной (товарной) накладной. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, талон признается недействительным.

При наступлении гарантийного случая Покупатель предоставляет Поставщику:

- Претензию в письменном виде с указанием наименования Покупателя, точного наименования Оборудования и его серийного (заводского) номера (при наличии) в соответствии с документами Поставщика; выявленных недостатков Оборудования; даты и места установки Оборудования;
- Договор на сервисное обслуживание Оборудования;
- Акт об введении Оборудования в эксплуатацию, от сервисной организации;
- Акты периодического сервисного обслуживания за период, от даты введения в эксплуатацию, до настоящего момента;
- Акт осмотра / диагностики Оборудования;
- Дефектный Акт;
- фото и видео неисправности (при наличии технической возможности);
- Контактные данные специалиста, проводившего диагностику Оборудования и составление дефектного Акта;
- Контактные данные ответственного лица, находящегося непосредственно в месте установки Оборудования.

13. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ОТ КОРРОЗИИ.

Изделия из нержавеющей стали являются устойчивыми к коррозии за счет содержания никеля и хрома, который при взаимодействии с кислородом образует невидимый тонкий слой оксида хрома, называемый оксидной пленкой. Нержавейка не подвержена коррозии только до тех пор, пока оксидная пленка не разрушена. При разрушении оксидной пленки она теряет свои свойства, покрываясь ржавчиной, как обычная сталь. Разрушение пленки происходит при обработке сильными химическими средствами.

Если поцарапать или порезать поверхность нержавеющей стали, то оксидная пленка так же разрушится. Однако вместе с этим создаются новые оксиды, которые восстанавливают поверхность и защищают ее от окислительной коррозии. Эта химическая реакция и является основой коррозионной стойкости нержавеющей стали.

Сварной шов также теряет коррозионные свойства за счет выжигания при сварке легирующих элементов. Но есть другая причина появления ржавчины на сварном шве – это остатки «волосков» и стружек от металлических щеток, применяемых при зачистке сварного шва от черного нагара после сварки. Это место просто необходимо промыть специальными средствами и грунтовками от ржавчины.

Контакт углеродистой стали с поверхностью нержавеющей стали также может повлечь образование ржавчины. Из углеродистой стали изготавливают различные крепежные элементы (болты, гайки, шпильки и пр.), которые обязательно необходимо изолировать от поверхности нержавеющей стали уплотнительными деталями.

Появление ржавчины на поверхности не всегда связано с нарушением оксидной пленки. Возможен непродолжительный влажный контакт поверхности с ржавеющими предметами, которые оставляют след ржавчины на поверхности. Наиболее разрушительным воздействием на нержавеющую сталь, как и на любой другой материал, обладает водная среда в виде влаги, осадков, конденсата. Процесс разрушения нержавеющей стали ускоряется при наличии в воде производных хлора. Очистка, фильтрация и умягчение воды снижает риск ржавления нержавеющей стали, соприкасающейся с данной средой. В воде зачастую содержится железо, которое может оставлять ржавые потеки на изделиях из нержавеющей стали. Эти пятна легко удаляются обычными или специальными средствами.

Для чистки изделий из нержавеющей стали категорически запрещено использовать дезинфицирующие жидкости или порошки, содержащие хлор. При обработке поверхности хлорсодержащими или сильными щелочными растворами оксидная пленка разрушается и ее восстановление значительно затруднено, в отличие от механических повреждений.

Для удаления пятен с поверхности нержавеющей стали можно использовать мыльный раствор или органические растворители, такие как спирт, метиловый спирт или метиловый спирт, денатурированный этиловым спиртом. Можно использовать спиртосодержащие средства для удаления ржавчины. После удаления пятен поверхность нужно промыть и вытереть насухо. Отложения кальция на поверхности изделия можно удалять при помощи раствора одной части уксуса к трем частям воды. Изделие необходимо замочить в растворе, после чего налет можно будет оттереть. После чистки изделие необходимо помыть теплой водой и вытереть насухо. Пятна от масла или смазки можно удалить с поверхности с помощью органических растворителей (спирт, метиловый спирт или метиловый спирт, денатурированный этиловым спиртом). После чистки изделие необходимо вымыть и высушить.

Первичная ржавчина, образовавшаяся на нержавеющей стали может быть удалена промыванием чистой водой. Удаление более выраженной ржавчины с поверхности нержавеющей стали можно выполнять методом шлифовки и полировки обычной нейлоновой губкой (ее жесткой поверхностью), а при еще более глубоком поражении поверхности нержавеющей стали ржавчиной применяется вытравливание кислотами - лимонной либо щавелевой.

Удалить ржавчину поможет также 10-15% теплый раствор азотной кислоты. Существует множество специальных средств по уходу за нержавеющей сталью. Для удаления ржавчины в особо тяжелых случаях можно применять шлифовку поверхности и репассивацию (химическая обработка с необходимыми компонентами). После чистки изделие нужно вымыть теплой водой и вытереть насухо.

Удалить неглубокие царапины с поверхности поможет полировка нейлоном (обычные нейлоновые губки).

Мы рекомендуем использовать следующие средства по уходу за изделиями из нержавеющей стали:

- «Domax» - изготовитель «Domal» (Германия) — средство для чистки и полировки нержавеющей стали;
- «Kochfeld» - изготовитель «Delta Pronatura» (Германия) — очищает и создает силиконовую защитную пленку;
- «Top house» - изготовитель «Domal» (Германия) — очищает и защищает стальную поверхность;
- «Блеск стали» - изготовитель ООО «Химбытконтраст» (Россия) — очищает и защищает поверхности из нержавеющей стали;
- «Cif» - изготовитель «Unilever» (Италия) — средство для чистки нержавеющей стали; отчищает грязь, жир, известковый налет и водные разводы;
- «Шуманит» - изготовитель «Bagi ltd» (Израиль) — эффективный жирудалитель.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей», от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г. и 30.12.2001г., Гражданским кодексом РФ (части первая, вторая, третья) с изменениями и дополнениями от 20.02.1996г. и 24.10.1997г., 08.07.1999г., 17.12.1999г., 16.04.2001г., 15.05.2001г., 26.11.2001г., 21.03.2002г., а также постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» с изменениями и дополнениями от 06.02.2002 г.

Рекламации направлять по адресу:

ООО «ГастроЛюкс»

127051, г. Москва, М. Сухаревский пер., д. 9, стр. 1,

помещение I - комната 11 (РМР)

Тел./факс (495) 926-98-48; (906) 702-32-61

zakaz@gastro-lux.ru